


GEBRAUCHSANWEISUNG DELUXE PAAR-VIBRATOR

Sowohl Vibrator wie auch Stimulator verfügen über einen eigenen und separat steuerbaren Vibro-Motor. Diese Vibrationseinheiten lassen sich über den jeweiligen Vibrations-Button ansteuern.

Um den Vibrator zu starten, halte den Power Button für ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Das Leuchten des Signallämpchens (oberhalb der Vibrations-Buttons) signalisiert Dir, dass der Vibrator nun betriebsbereit ist (Standby-Modus).

Durch kurzes Drücken des jeweiligen Vibrations-Buttons startet die Vibration des ausgewählten Vibro-Motors.

Mit jedem weiteren Klick auf den Vibrations-Button wechselst Du in das nächste Vibrationsmuster. Du kannst hier beide Vibro-Einheiten parallel oder auch separat voneinander verwenden.

Um einen der beiden Vibro-Motoren abzuschalten, halte den zugehörigen Vibrations-Button für ca. 3 Sekunden gedrückt. Um den gesamten Vibrator abzuschalten drücke erneut für ca. 3 Sekunden auf den Power-Button. Sobald das Leuchten der Signallampe erlischt, ist der Vibrator vollständig ausgeschaltet.

Der Vibrator enthält einen integrierten Akku. Bei Auslieferung ist der Akku nur für eine kurze Betriebsdauer geladen. Wir empfehlen Dir vor der ersten Anwendung, den Vibrator für ca. 30 Minuten aufzuladen.

Jeder weitere Ladevorgang dauert ca. 90 Minuten. Dann ist das Gerät wieder vollständig aufgeladen.

Der Vibrator hat eine Betriebszeit von bis zu 120 Minuten bis er erneut geladen werden muss.

Die Ladebuchse findest Du auf der Rückseite des Gerätes (siehe Abbildung). Der kleine Punkt im Silikonmantel ist der Zugang zur darunter liegenden Ladebuchse. Drücke den Stecker des Ladekabels an diesem Punkt durch das Silikon.


Sobald der Ladevorgang beginnt, fängt das Signallämpchen des Gerätes an zu blinken. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet es durchgehend.

Während des Ladevorganges kann der Vibrator nicht in Betrieb genommen werden.

Venize Trading GmbH

Dortmunder Straße 34
28199 Bremen
www.venize.de

venize

DELUXE COUPLE VIBRATOR USER MANUAL

Both the vibrator and the stimulator have their own, separately controllable vibro motor. These vibration units can be controlled via the vibration buttons (see illustration).

To start the vibrator, press and hold the power button for about 3 seconds.

The light of the signal lamp (above the vibration button) indicates that the vibrator/stimulator is now ready for use (standby mode).

Briefly pressing the respective vibration button starts the vibration of the selected motor.

With each further click on the vibration button, you switch to the next vibration pattern. You can use both vibro units parallel or separately.

To switch off one of the two vibrating motors, press and hold the associated vibration button for approx. 3 seconds.

To switch off the entire vibrator, press the power button again for about 3 seconds.

As soon as the signal lamp turns off, the vibrator is completely switched off.

The vibrator contains an integrated battery. The battery is only charged for a short period of time on delivery. We recommend that you charge the vibrator for about 30 minutes before using it for the first time.

Each additional charging process takes about 90 minutes. Then the device is fully charged again.

The vibrator has an operating time of max 120 minutes before it needs to be recharged.

You can find the charging socket on the back of the device (see illustration). The small point in the silicone is the access to the charging socket underneath. Push the connector of the charging cable through the silicone at this point.

As soon as the charging process begins, the signal lamp on the device starts to flash. When the charging process is complete, it lights up continuously.

The vibrator cannot be put into operation during the charging process.

Venize Trading GmbH

Dortmunder Straße 34
28199 Bremen
www.venize.de

venize